

Homday®

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



CHALEIRA DE VIDRO

553713

Este manual de utilização é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia todas as instruções antes da utilização.
2. Antes de ligar a chaleira à alimentação elétrica, verifique se a tensão indicada no aparelho (na parte inferior da chaleira e na base) corresponde à tensão da sua casa. Se não for o caso, contacte o seu revendedor e não utilize a chaleira.
3. A base fornecida não pode ser utilizada para qualquer outro fim que não o previsto.
4. Não utilize o aparelho vazio para evitar danos nos elementos de aquecimento.
5. Desligue o aparelho da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado.
6. Não deixe o fio pendurado sobre a borda de uma mesa ou de uma bancada ou tocar em superfícies quentes.
7. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um queimador a gás ou elétrico quente, nem num forno quente.
8. Se operar acidentalmente a chaleira sem água, a proteção contra aquecimento a seco desliga-a automaticamente. Se isto acontecer, deixe a chaleira arrefecer antes de a encher com água fria e de voltar a ferver.
9. Certifique-se de que a chaleira é utilizada numa superfície firme, nivelada e fora do alcance das crianças para evitar que tombe e provoque ferimentos ou danos na chaleira.

10. Para evitar o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos, não mergulhe o fio, as fichas eléctricas ou a chaleira em água ou qualquer outro líquido.
11. Encha sempre a chaleira lentamente, com cuidado e sem a inclinar demasiado depressa.
12. Tenha cuidado ao abrir a tampa para adicionar água quando a chaleira estiver quente.
13. É necessária uma supervisão estreita quando um aparelho for utilizado por ou perto de crianças.
14. Não toque na superfície quente. Utilize a pega ou o botão.
15. Seja extremamente prudente quando mover um aparelho contendo água quente.
16. Este aparelho não é um brinquedo. Não deixe as crianças brincar com o aparelho.
17. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou ferimentos em pessoas.
18. Ao ferver água, evite o contacto com o vapor que sai do bico da chaleira quando a água ferver ou logo após desligar o aparelho. Não tenha receio de abrir a tampa.
19. Desligue o aparelho da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes da limpeza. Deixe-o arrefecer antes de adicionar ou remover peças e antes de limpar o aparelho.

20. AVISO: Colocar a tampa na posição de forma a que o vapor não seja dirigido para a pega.
21. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
22. Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
23. Não desloque a chaleira quando estiver ligada.
24. A chaleira só deve ser utilizada com a base fornecida.
25. Se a chaleira estiver demasiado cheia, a água a ferver pode ser ejetada.
26. AVISO: Não retirar a tampa quando a água estiver a ferver.
27. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos de idade, desde que sejam supervisionadas ou instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e estejam sob a supervisão de um adulto.
Manter o dispositivo e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
28. As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.
29. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os potenciais perigos.
30. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - quintas;
 - utilização por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.
31. Guarde estas instruções.
32. Este aparelho tem uma ficha de ligação à terra. Certifique-se de que a tomada de sua casa possui uma ligação à terra.
33. AVISO: Durante o processo de ebulição e ao verter a água quente, a tampa deve estar sempre fechada.
34. A chaleira só deve ser utilizada com a base associada.
35. ATENÇÃO: Certificar-se de que a chaleira está desligada antes de a retirar da base.
36. O aparelho não deve ser mergulhado em água.
37. As superfícies podem ficar quentes durante a utilização.
38. AVISO: Riscos de ferimentos em caso de utilização indevida do produto.
39. A superfície do elemento de aquecimento apresenta um calor residual após a utilização.
40. AVISO: evitar qualquer derramamento no conector.
41. Para informações detalhadas sobre como limpar as superfícies em contacto com os alimentos, consulte a secção "Limpeza e manutenção".

Descrição da chaleira



Antes da primeira utilização

Antes de utilizar a chaleira pela primeira vez, recomendamos que a limpe. Para o efeito, encha a chaleira de água, deixe ferver duas vezes e depois deite a água fora.

Funcionamento

1. Para deitar água na chaleira, retire-a da base da alimentação e abra a tampa premindo o botão da tampa, depois deite a quantidade de água desejada na chaleira. Encha sempre a chaleira entre as marcas mínima (0,5 L) e máxima (1,7 L). Se não houver água suficiente na chaleira, esta desliga-se antes de a água ter fervido.

OBSERVAÇÃO: Não encha a chaleira para além do nível máximo, uma vez que a água pode transbordar pelo bico ao ferver. Certifique-se de que a tampa está fechada antes de ligar a ficha eléctrica à tomada.

2. Feche a tampa. Coloque a chaleira na base da alimentação. Certifique-se de que a chaleira está em pleno contacto com a base da alimentação.

3. Ligue a ficha a uma tomada eléctrica. Pressione o interruptor para a posição "I", o indicador luminoso do interruptor acende. Depois ponha a água a ferver. A chaleira desliga automaticamente assim que a água ferver e o indicador luminoso do interruptor apaga-se. Pode desligar o aparelho premindo o interruptor em qualquer altura quando põe a água a ferver.

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que o interruptor está desobstruído e que a tampa está bem fechada. A chaleira não desliga se o interruptor estiver retido ou se a tampa estiver aberta.

4. Levante a chaleira da base da alimentação, depois verta a água.

OBSERVAÇÃO: Tenha cuidado ao verter a água da sua chaleira, pois a água a ferver pode causar queimaduras. Além disso, não abra a tampa quando a chaleira estiver quente.

5. A chaleira não volta a ferver a água até o interruptor estar levantado. Deixe o aparelho arrefecer durante 15 a 20 segundos antes de o reabrir para pôr a água a ferver. Volte a colocar a chaleira na base da alimentação quando não estiver a ser utilizada.

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que a alimentação eléctrica é desligada quando a chaleira não está a ser utilizada.

Proteção contra o aquecimento a seco

Se operar acidentalmente a chaleira sem água, a proteção contra aquecimento a seco desliga-a automaticamente. Se isto acontecer, deixe a chaleira arrefecer antes de a encher com água fria e de voltar a ferver.

Limpeza e manutenção

1. Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que o desliga da alimentação eléctrica e deixe-o arrefecer completamente.

2. Para evitar o risco de descarga eléctrica, não limpe a chaleira e a base com água nem as mergulhe na água. Não a limpe sob água corrente.

3. Para a limpeza, utilize um pano ligeiramente húmido que não seja felpudo.

4. Não utilize soluções de limpeza abrasivas ou agressivas ou escovas duras para a limpeza.

Descalcificação:

1. Consoante a qualidade da água na sua área, os depósitos de calcário podem acumular-se no elemento de aquecimento. É aconselhável remover estes depósitos regularmente.

2. Qualquer reclamação ao abrigo da garantia será nula e sem efeito se o mau funcionamento do aparelho se dever a uma descalcificação insuficiente.

3. Uma mistura de 0,5 L de água e 40 ml de essência de vinagre é adequada.

- Verta o descalcificador.
- Ligue o aparelho e aguarde que a solução atinja o ponto de ebulição.
- Deixe-a atuar por um curto período de tempo para que faça efeito.
- Para limpar o recipiente após a descalcificação, lave-o bem com água potável.

4. Durante a descalcificação, garanta uma ventilação adequada e não inale os vapores de vinagre.
5. Não deite descalcificador numa pia com um revestimento de esmalte.

Limpeza do invólucro exterior

Limpe o invólucro exterior com uma escova macia e húmida.

ATENÇÃO: Não utilize produtos de limpeza químicos, em aço, em madeira ou abrasivos para limpar o exterior da chaleira.

Limpeza do filtro

Se necessário, limpe o filtro com uma escova suave e húmida com intervalos regulares.

Arrumação

Quando a chaleira não estiver a ser utilizada ou for arrumada, o fio da alimentação pode ser enrolado debaixo da base da chaleira.

Especificações técnicas

220-240 V ~ 50-60 Hz

1850 - 2200 W

Classe I

	<p>Conformidade com todas as exigências das diretivas CE aplicáveis.</p>
	<p>Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os para reciclagem nos pontos de recolha previstos para este efeito. Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para obter conselhos referentes à reciclagem.</p>
	<p>O logótipo Triman indica que o produto ou a embalagem não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico, mas deve ser eliminado ou entregue num ponto de recolha (contentores em lojas, aterros, etc.) para ser reciclado. Para mais informações, consulte: www.quefairedemesdechets.fr</p>

