

567775

PT

SEGURANÇA

- Se ignorar as instruções de segurança, o fabricante não se pode responsabilizar pelos danos.
- Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de reparações, ou por qualquer indivíduo competente, de modo a evitar qualquer perigo.
- Nunca mova o aparelho puxando pelo fio, e certifique-se de que o fio não fica emaranhado.
- Para evitar choques elétricos, não coloque o fio, a ficha ou o aparelho dentro de água ou outro líquido.
- O aparelho tem de ser colocado numa superfície estável e nivelada.
- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à alimentação.
- Este aparelho só pode ser usado para fins domésticos e com os intuitos para que foi criado.
- Mantenha o aparelho e o respetivo fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- Este aparelho não deverá ser utilizado por crianças com menos de 8 anos de idade. Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas ou ensinadas a usar o aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com menos de 8 anos. A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

- Este aparelho não foi criado para ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de comando à distância em separado.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está a funcionar.
- Este dispositivo deve ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
 - áreas de cozinha reservadas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - as fazendas;
 - uso de hotéis, motéis e outros ambientes residenciais pelo cliente;
 - ambientes tipo quarto de hóspedes.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e acessórios da caixa. Remova os autocolantes, película protetora ou plástico do aparelho.
- Coloque o aparelho numa superfície plana e estável, e certifique-se de que há um espaço mínimo de 10 cm em redor do aparelho. Este aparelho não pode ser instalado dentro de um armário nem ser usado no exterior.
- Ligue a ficha a uma tomada adequada. (Nota: Certifique-se de que a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem local antes de ligar o aparelho. Voltagem.
- Rode o termóstato no sentido dos ponteiros do relógio para a definição mais elevada e deixe o aparelho aquecer durante, pelo menos, 5 minutos sem alimentos.
- Quando o aparelho for ligado pela primeira vez, aparecerá um ligeiro odor. Isto é normal. Assegure uma ventilação adequada. Este odor é apenas temporário e desaparece em breve.
- O indicador luminoso permanece ligado quando o termóstato for ligado. Ele desliga-se quando o termóstato for colocado na posição de desligado.

Usar a placa de grelhar

- Lubrifique a chapa e as panelas com um pouco de óleo.
- Não use acessórios de metal para evitar danificar o revestimento antiaderente.
- Durante a confeção, quaisquer pedaços de comida deixados para trás deverão ser retirados imediatamente, para evitar que fiquem colados na placa.
- Nunca coloque alimentos congelados na placa de grelhar. O choque de calor pode danificar a placa.
- Nunca coloque uma panela vazia na superfície refletora por baixo da placa de grelhar.
- Nunca mova a placa de grelhar enquanto ainda estiver quente. Pode sofrer queimaduras.
- O grelhador tem de ser colocado afastado de paredes ou cantos, e a pega da panela pequena tem de ficar virada para um dos lados, conforme apresentado na imagem abaixo.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe a placa Grill antes de usar.
- Antes da limpeza, desligue o aparelho da alimentação e espere que arrefeça.
- Limpe o interior e as extremidades do aparelho com uma toalha de papel ou um pano suave.
- Não limpe o interior nem o exterior com panos abrasivos ou esfregões de aço, pois isso danifica o acabamento.
- Não coloque o aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Medidas de precaução para limpar a pedra de grelhar
- A pedra de grelhar é um produto natural. Cada pedra é única e, dependendo do grau de porosidade, uma pedra absorve mais água do que a outra. Uma pedra colocada dentro de água pode partir-se quando for aquecida durante a utilização seguinte.
- Nunca coloque uma pedra quente ou fria dentro de água. Lave a pedra completamente arrefecida com água morna e limpe com um esfregão. Seque bem.
- Evite usar detergentes e outros produtos de limpeza.
- A pedra de grelhar não deve ser lavada na máquina de lavar loiça.

Modelo	567775
Alimentação	220-240V~ 50-60 Hz
Consumo de energia	1200-1400W

	Em conformidade com todos os requisitos das diretivas CE aplicáveis.
	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os para reciclagem nos pontos de recolha existentes. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para se aconselhar quanto à reciclagem.
	O logótipo Triman indica que o produto ou embalagem não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Têm de ser entregues num ponto de recolha (contentores nas lojas, ecopontos, etc.) para serem reciclados. Para mais informações: www.quefairedemesdechets.fr

--	--