

597148 IM

Caixa de aspiração

Capacidade: 0.6/1.0 litro

Características

- Mantém os alimentos frescos durante mais tempo do que com métodos de armazenamento sem vácuo - poupa tempo e dinheiro
- Compacto, barato, reutilizável
- Reduz os desperdícios de alimentos e de plástico
- Preserva os sabores e nutrientes, e evita queimaduras do gelo
- Fáceis de guardar quando não forem utilizadas , estas caixas são empilháveis, para uma arrumação conveniente
- Pode ir ao micro-ondas (sem tampa)
- Pode ser lavado na máquina de lavar loiça
- Quando usar com o vedante a vácuo, certifique-se de que segue o manual de instruções fornecido

Cuidados e utilização

1. Lave com água quente e detergente antes da primeira utilização e seque bem. Tente evitar fricção na válvula do ar.
2. Certifique-se de que os alimentos estão FRIOS antes de os armazenar a vácuo.
3. Não armazene a vácuo o líquido da caixa
4. Quando colocar os alimentos na caixa antes do vácuo, deixe, pelo menos, 1 cm de espaço do rebordo da caixa
5. Não é adequado para alimentos em pó.

6. Certifique-se de que retira a tampa antes de levar ao micro-ondas. Colocar a caixa no microondas a vácuo pode dar origem a uma explosão.
7. Para abrir a caixa quando está em vácuo, basta levantar a válvula do ar no centro da tampa.
8. Se a tampa da caixa se abrir facilmente, quer dizer que não foi selada a vácuo.